

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera



Du får måla och tapetsera din lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem.

Du får måla och tapetsera din lägenhet

Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar.

Kontakta gärna ditt bostadsföretag för att få okej innan du börjar renovera din lägenhet.

Att måla och tapetsera är ett ganska enkelt jobb för den händigaste. Men som allt hantverksarbete, så kräver det noggrannhet och tålmod. Var noga med förarbetet – det har du igen i slutresultatet.

Här beskrivs hur du kan gå tillväga när du målar och tapetserar i din lägenhet. Lycka till!

När du målar väggar

Det här behöver du:

- Väggfärg – matt eller halvmatt, väggspackel, borste, pensel, roller, målartejp, svamp, målarsoda, spardyna, täckpapp för golvet.

Det här bör du tänka på:

- Täck golvet med skyddspapper.
- Slå av strömmen innan täcklock tas bort från eluttag och strömbrytare.
- Om väggen tidigare varit målad – tvätta den med målarsoda. Skölj noga.
- Om väggen är klädd med papperstapet – limma lösa tapetbitar och slipa ner eventuella tapetskarvar.

Så här gör du:

1. Spackla över alla eventuella sprickor och ojämnheter. Slipa spacklet så att ytan blir jämn.
2. Dammsug och rengör väggen.



3. Slå av strömmen och skruva bort täcklock från eluttag och strömbrytare.
4. Maskera med målartejp på ytor som inte ska målas. Ta bort maskeringstejpen innan färgen har torkat.
5. Måla med pensel runt kontakter och i hörn. Vid tak tar du hjälp av spardynan.
6. Rolla färgen på stora ytor med jämna tag.
7. Måla en andra gång om det behövs.



Spackla över alla sprickor och ojämnheter.

När du målar innertak

Det här behöver du:

- Takfärg, väggspackel, stålspackel, sandpapper, slipkloss, pensel, roller med förlängningsskaft, målartejp, målarsoda, svamp, täckpapp till golvet.

Det här bör du tänka på:

- Täck golvet med skyddspapper.
- Skydda intilliggande ytor med maskeringstejp. Ta bort tejpenn innan färgen har torkat.
- Om du inte känner till underlaget börja med att provtvätta en liten bit av taket. Om vattnet löser upp den tidigare färgen är det troligen en limfärg. Den är inte övermålningsbar utan måste tvättas bort helt innan man målar taket på nytt. Om den tidigare färgen i stället smetar av sig på en torr trasa är det troligen en kalkfärg. Den ska inte tvättas, borsta istället ytan och damma av noga. I annat fall tvätta taket med målartvätt för att avlägsna smuts och fett. Använd skyddshandskar. Skölj noga med vatten.

Så här gör du:

1. Borsta eller tvätta taket beroende på vilken typ av färg som tidigare använts (se ovan).
2. Ta bort färgflakor och lösa skikt.
3. Spackla igen sprickor och hål. Slipa med sandpapper när spacklet har torkat.
4. Måla hela taket utan avbrott för att undvika torrskarvar. Stora ytor målas med roller, hörn och kanter målas med pensel. För att undvika ett ojämnt resultat se alltid till att ha rikligt med färg i rollern. Måla alltid i riktning från fönstret och in i rummet. Måla två gånger på starkt sugande underlag.



Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta i färg till kommunens miljöstation.

När du målar fönster, dörrar och andra snickerier

Det här behöver du:

- Färg, grundfärg, snickerispackel, målarsoda, svamp, skrapa, stålspackel, slipkloss, sandpapper, penslar, skumplastroller eller planstrykare, täckpapp för golvet.

Det här bör du tänka på:

- Täck golvet med skyddspapper.
- Skydda andra ytor som inte ska målas.

Så här gör du:

1. Skruva bort eventuella beslag.
2. Tvätta med målarsoda. Skölj noga med vatten.
3. Spackla eventuella sprickor och hål.
4. Slipa spacklingarna.
5. Slipa alla blanka ytor matta så fäster den nya färgen bättre, och damma sedan av.
6. Måla med grundfärg, slipa lätt mellan strykningarna. Färgen måste torka väl mellan strykningarna.
7. Rolla större ytor med skumplastroller eller använd planstrykare, samt efterslata med bred pensel eller planstrykare.
8. Måla karm och foder med flat lackpensel.

När du tapetserar

Välj rätt tapet:

- *Papperstapet* är den vanligaste tapeten. Du kan använda den i alla rum utom i våtutrymmen.
- *Vinyltapet* är extra tålig och dessutom tvättbar, vilket gör den lämplig i kök, barnkammare, toalett och hall. Den är fettavstötande och mycket smutstålig.

Det här behöver du:


- Tapetklistre (om du inte har förklistrade tapeter), pensel/roller, väggspackel, stålspackel, sandpapper, slipkloss, tumstock, tapetkniv, tapetlinjal, tapetborste, lod eller sax och snöre, tvättsvamp, täckpapp för golvet.

Det här bör du tänka på:

- Kontrollera att tapetrullarna har samma trycknummer, vilket garanterar att alla tapeter har samma nyans.
- Kontrollera om tapeterna ska sättas kant i kant och om de behöver mönsterpassas.
- Täck golvet med skyddspapper.
- Slå av strömmen innan du tar bort täcklock från eluttag och strömbrytare.
- Börja uppsättningen vid ett fönster för att undvika skuggor vid skarvarna om du tapetserar med överlapp.
- Byt rakblad i tapetkniven då och då – ett slött blad kan trasa sönder tapeten.
- Håll normal rumstemperatur så att tapeten torkar.
- En nyuppsatt tapet har ofta små blåsor och kan se fläckig ut. Dessa slätar normalt ut sig när tapeten har torkat.
- Spara gärna några tapetbitar som blir över, de kan vara bra att ha om tapeten behöver lagas någon gång.
- Följ alltid tapettillverkarens anvisningar.

Så här gör du:

1. Ta bort lösa bitar av den gamla tapeten.
2. Spackla och slipa skarvar och ojämnheter.
3. Mät väggen och skär av tapetvåden med några centimeters marginal och pensla eller rolla på rikligt med lim.
4. Vik ihop våden och låt den dra till sig klistret i minst 10 minuter.
5. Sätt upp första våden rakt efter lodsnöret.
6. Fäst våden upptill, släta ut den från mitten och utåt, tryck fast den vid golvlist och tak.
7. Skär rent vid golvet och tvätta bort eventuella limrester omedelbart.
8. Fortsätt med nästa våd omlott eller kant i kant. Tänk på mönsterpassning. Vid hörn ska våden gå in ca 1 cm på nästa vägg. Mät ut en ny lodrät linje på nästa vägg och sätt nästa våd med överlapp ända in i hörnet.
9. Skär hål för eventuella eluttag, strömbrytare, rör med mera.



Sätt upp första våden rakt efter lodsnöret.